



## SPOSÓB MONTAŻU KOSZYKA DO LEJA SPUSTOWEGO

1. Dopasowanie koszyka
2. W razie potrzeby delikatnie dopasuj koszyk do średnicy leja spustowego, upewniając się, że element osadza się stabilnie i równomiernie.
3. Osadzenie w leju spustowym
4. Włóż koszyk rynnowy do wnętrza leja spustowego, umieszczając go centralnie w otworze odpływowym.
5. Mocowanie
6. Dociśnij koszyk do momentu, aż oprze się stabilnie o krawędzie leja spustowego. Konstrukcja koszyka zapewnia samoczynne utrzymanie w odpowiedniej pozycji bez konieczności stosowania dodatkowych mocowań.
7. Kontrola poprawności montażu
8. Sprawdź, czy koszyk jest osadzony stabilnie i nie przemieszcza się. Upewnij się, że nie ogranicza swobodnego przepływu wody.

