



SZTACHETY KOMPOZYTOWE Z WPC

Składowanie:

1. Sztachety przed montażem należy przechowywać w dobrze wentylowanych i zadaszonych miejscach – niewłaściwe magazynowanie oraz niewłaściwy montaż mogą spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu a tym samym utratę gwarancji.
2. Materiał należy dokładnie sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Zalecenia montażowe:

1. Zalecana najniższa temperatura otoczenia podczas montażu to 5°C.
2. Sztachety kompozytowe należy przymocować w co najmniej dwóch miejscach do poprzecznych belek ogrodzenia (najlepiej metalowych), zachowując nie mniej niż 10 cm odstępu od górnej i dolnej krawędzi sztachety.
3. Sztachety kompozytowe mocuje się za pomocą śruby zamkowej M5 lub M6 – otwór pod śruby należy przewiercić wiertłem o numer większym niż średnica śruby ponieważ sztachety kompozytowe pod wpływem czynników atmosferycznych nieznacznie rozszerzają się i kurczą ok. 2 mm/1 m.
4. Odstęp między sztachetami powinien wynosić min. 0,5 cm.
5. Należy pozostawić dylatację min. 2 cm między podmurówką i sztachetami.
6. Sztachety kompozytowe wystawione na działanie promieni UV oraz wody podlegają naturalnym procesom zmiany koloru. Nie ma to jednak wpływu na ich trwałość, nie jest to wada produktu i nie stanowi podstaw do reklamacji.

Czyszczenie:

1. Nie używać żadnych środków do szorowania, ani żadnych środków żrących – myć czystą wodą lub wodą z ługiem mydlanym, czyszczenie ciśnieniowe tylko pod najniższym ciśnieniem.

